
PROBAR
BAR PRODUCTS


LAVE-VERRE · MODE D'EMPLOI

Laver les verres dans l'évier, en 5 étapes

Le lave-verre se pose dans l'évier et fonctionne à l'eau froide, du réseau ou d'un réservoir. Il brosse le verre à l'intérieur et à l'extérieur, puis le rince à l'eau propre.




1



Installer

Poser le lave-verre dans l'évier. Quatre ventouses le maintiennent en place.


2



Raccorder

Raccorder le tuyau (3/8", 70 cm) au robinet ou, sans arrivée d'eau, à la pompe d'un kit de pompe à eau. L'eau usée s'écoule dans l'évier.


3



Brosser

Poser le verre à l'envers sur les brosses et le faire tourner. Les brosses nettoient l'intérieur et l'extérieur en même temps.


4



Rincer

Poser le verre à l'envers sur la buse. L'eau propre le rince dedans et dehors.

5



Égoutter

Poser le verre sur le tapis égouttoir. Il est aussitôt prêt pour le service.

CARACTÉRISTIQUES

- **Verres Ø 50 à 140 mm**, jusqu'à 240 mm de haut
- **37 x 20 cm**, 36 cm de haut
- **Eau froide**, moins de 30 °C
- **Tuyau 3/8"**, 70 cm, fourni
- **Brosse centrale amovible**, pour le nettoyage

Une question sur l'installation ? Nous vous aidons volontiers.

Écrivez-nous sur WhatsApp